

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE DE VOTRE **BOX PARABOLE**



Parabole
Réunion

Télévision . Internet . Téléphone

Suivez attentivement les instructions et respectez l'ordre des étapes pour réaliser une installation simple et rapide.

Votre installation va s'effectuer en **3** étapes

1

a Raccordement de la **BOX PARABOLE** à la prise téléphonique

b Raccordement de votre téléphone à la **BOX PARABOLE**

2

a Raccordement de votre ordinateur à la **BOX PARABOLE** avec un câble

b Branchement électrique de la **BOX PARABOLE**

3

Raccordement en WiFi d'un équipement (ordinateur, smartphone ...) à la **BOX PARABOLE**

Le Contenu de votre boîte



LA BOX PARABOLE



1 adaptateur secteur



1 filtre ADSL*



1 câble Ethernet RJ45



1 adaptateur gigogne



2 câbles téléphone RJ11

Parabole
Réunion

Télévision . Internet . Téléphone

*filtre ADSL nécessaire uniquement en cas de dégroupage partiel.

a Raccordement de la BOX PARABOLE



Connectez un câble téléphone RJ11 à la **BOX PARABOLE** (connecteur DSL), puis son autre extrémité à la prise téléphonique. Utilisez si nécessaire l'adaptateur gignone fourni dans la boîte.

b Raccordement de votre téléphone



Connectez l'autre câble téléphone RJ11 à la **BOX PARABOLE** (connecteur Phone1), puis branchez l'autre extrémité à votre téléphone.

2

a Raccordement de votre ordinateur avec un câble Ethernet



Connectez le câble Ethernet RJ45 à la **BOX PARABOLE** (connecteur LAN1, LAN2, LAN3 ou LAN4), puis branchez l'autre extrémité à la prise réseau de votre ordinateur.

b Branchement de la BOX PARABOLE



Connectez l'adaptateur secteur à la **BOX PARABOLE** (connecteur Power), puis branchez-le à la prise murale.

3

Raccordement d'un équipement WiFi



Nom du réseau WiFi
[SSID : Parabole XXXX]
Votre clé de sécurité
[Wlan Key : XXXXXXXX]



Pour une connexion en WiFi :

Sélectionnez le nom de votre réseau dans la liste des réseaux sans fil.
Saisissez la clé de sécurité, en respectant les majuscules et les minuscules.

Vos services Internet et téléphonique vont maintenant s'activer automatiquement.
Les voyants vous indiqueront l'état de fonctionnement de ces services.



VOYANT	ÉTAT	SIGNIFICATION
 Power	Allumé Éteint	OK Problème d'alimentation
 DSL	Allumé (fixe, clignotant) Éteint	OK Problème sur l'accès DSL
 Internet	Allumé (fixe, clignotant) Éteint	OK Problème d'accès internet
 WLAN	Allumé (fixe, clignotant) Éteint	OK WiFi désactivé
 LAN1	Allumé (fixe, clignotant) Éteint	OK Accès non connecté
 VoIP	Allumé (fixe, clignotant) Éteint	OK Problème de téléphonie

BRAVO, **L'INSTALLATION DE LA *BOX PARABOLE* EST TERMINÉE !**



*En cas de dysfonctionnement, vérifiez que les branchements soient correctement réalisés, que les câbles ne soient pas endommagés et bien insérés dans les connecteurs. Et si le problème persiste, appelez le service clients Parabole au **0262 216 216** (prix d'un appel local).*

*Si vous souhaitez de plus amples informations sur la configuration de la box :
www.parabolereunion.com/monespace/assistance*

Parabole
Réunion

Télévision . Internet . Téléphone